


Groundology

Guide d'utilisation - Testeur de conductivité

Vérification du testeur

Appuyez sur le bouton (1). La LED (2) doit clignoter en vert puis s'éteindre. Cela indique que le testeur et sa batterie fonctionnent.

Si la LED ne s'allume pas, il est temps de changer la batterie - retirez les 4 vis à l'arrière pour y accéder.



Test de votre produit earthing

Connectez votre produit earthing à la terre.

Enclenchez un autre cordon de connexion sur le testeur (3) et connectez-le à la même terre. La plupart des prises de connexion à la terre ont 2 trous qui permettront les deux connexions. Avec certaines prises de connexion ou avec un kit de tige de mise à la terre, vous devrez peut-être utiliser le séparateur 2-en-1 fourni.

Appuyez le disque métallique à l'arrière du testeur sur le produit earthing: sur les lignes d'argent sur un drap, la surface supérieure d'un tapis earthing ou l'intérieur d'un bracelet earthing.

Le disque métallique doit être fermement pressé contre le produit pour effectuer le test. Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le appuyé. La LED (2) doit s'allumer en vert et rester allumée tant qu'il y a contact. Cela indique que tout est bien conducteur.

Si vous n'obtenez aucun résultat au début, essayez différentes zones du produit. Essayez également un autre cordon de connexion si vous en avez un.

